

戶外 LED 顯示屏保養使用說明書

1. 保持戶外 LED 顯示屏使用環境的濕度，不要讓任何具有濕氣性質的東西進入你的戶外 LED 顯示屏。對含有濕度的戶外 LED 顯示屏加電，會導致零部件腐蝕，進而造成永久性損壞。
2. 要避免可能碰到的問題，我們可以選擇被動防護與主動防護，儘量把可能對戶外 LED 大螢幕造成傷害的物品遠離螢幕，而清潔螢幕的時候也儘可能輕輕地擦拭，把傷害的可能性降到最小。
3. 戶外 LED 顯示屏與我們用戶的關係最為密切，做好清潔維護工作也是非常有必要的。長時間暴露在戶外環境風吹、日曬、灰塵等易顯髒，一段時間下來，螢幕上肯定是灰塵一片，這需要及時清洗以防塵土長時間包裹表面影響觀看效果。
4. 要求供電電源穩定，並接地保護良好，在惡劣的自然條件特別是打雷天氣下不要使用。
5. 屏體內嚴禁進水、鐵粉等易於導電的金屬物。戶外 LED 顯示屏儘量放置在低灰塵的環境，大的灰塵會對顯示效果造成影響，同時灰塵過多會對電路造成損害。如果因為各種原因進水，請立即斷電並聯繫維修人員，直至屏體內顯示板乾燥後方可使用。
6. 戶外 LED 顯示屏的開關順序。
 - 一、先開啟控制電腦使其能正常運行後再開啟戶外 LED 屏。
 - 二、先關閉戶外 LED 顯示屏 LED 單元板，再關閉電腦。（同步控制）
7. **建議中大型戶外 LED 顯示屏每天休息時間大於 2 小時**，在梅雨季節戶外 LED 顯示屏一個星期至少使用一次以上。一般每月至少開啟螢幕一次，點亮 2 小時以上。
8. 戶外 LED 顯示屏需定期檢查是否正常工作，線路有無損壞，如不工作要及時更換，線路有損壞要及時修補或者更換。
9. 播放時**不要長時間處於全白色、全紅色、全綠色、全藍色等全亮畫面**，以免造成電流過大，電源線發熱過大，LED 燈損壞，影響顯示幕使用壽命。切勿隨意拆卸、拼接屏體！
10. 戶外 LED 顯示屏主控電腦等相關設備，應放置在空調、微塵的房間，以保證電腦通風散熱和穩定工作。
11. 戶外 LED 顯示屏內部線路，非專業人士禁止觸碰，以免觸電，或者造成線路損壞；如果出現問題，請專業人士進行檢修。

版權所有翻印必究