## HD Player 手機版 WIFI 字幕機使用說明書

1.安裝軟體

Play 商店 下載軟體,於上方**搜尋欄**輸入「<mark>屏掌控」,安裝</mark>搜尋第1筆「屏掌控」

若手機為 ISO 系統,可能會出現需設定繳費帳號及收費提示,本軟體為免付費,請安心下載使用。



1



2.設備連線



🛥 🖪 🖪 🖪 🖪 🖪 🖪 🖪 😭 🛣 15:06	• • • • • • • • • • •	ङ्गि 🔏 81% 🛑 15:07	• • • • • • • • • • •	🗟 🖌 80% 🖬 15:08
← Wi-Fi Wi-Fi Direct 更多	← Wi-Fi	Wi-Fi Direct 更多	← Wi-Fi	Wi-Fi Direct 更多
□ 開啟Wi-Fi े ●	開 SmileLight_LED 已連線	••	開	•
SmileLight_LED 已連線	家雁		<b>帝</b> 已連線	
₹û	a1234567 <b>区</b> 顯示密碼	-	SmileLight_LED	
♪ 野選此Wi-Ei連線	□ 顯示進階選項	取消 道線	휾 bosspan99	
	_			
微笑光電 Smile Light 電	諮詢電話:09 郵:smilelight.	983-335-272 tec@gmail.c	om	

連線後點選屏掌控 APP,於設備查看連線情形



## 3.建立顯示屏及節目

於畫面下方點選節目,並新建全彩屏,回讀後按確認,確認新建全彩屏,即可於新節目1中編 輯字幕機內容,若欲新建新節目2返回上一頁節目列表點選新建節目即可編輯新節目2內容,並於 節目列表畫面發送節目。

■  遠傳電信 🗢	下午3:09 節目列表	@ Ø 74% <b>=</b> )-	auf遠傳電信 <del>?</del> く	下午3:09 新建全彩屏	<ul><li>● ● 74%</li><li>回讀</li></ul>	■川遠傳電信 🗢 く	<sup>下午3:09</sup> 新建全彩屏	e o 74% m
			顯示屏名稱			顯示屏名稱		
			顯示屏10			顯示屏10	<b>次河動今日</b> 不	-#n-5
			will	回讀屏參	C	<b>词</b> ( 顯示屏大小	唯祕數于定省	YU I'
2 黑占	選藍色山	項目	D10-1	<b>ayer</b> 7-E4234 128*64	0	寬度		
						高度		
	新建全彩屏		- C			設備型號		
			-		-	C10		۲
	新建單雙色屏					C30		۲
			ſ	按下確定	2	D10		0
						D20		
			C10	HEAL		D30		
1			C30	×	۲	V10		•
1				な完		A3	按下確定	
<b>◎</b> 節目	し、一般	そ <u>の</u> う 設置		uit Le			確定	
	溦笑光電	ļ	諮詢電話	: 0983-335	5-272			
59	Smile Light	電郵	🖇 : smileli	ght.tec@gr	nail.com			



ん 微笑光電 Smile Light

諮詢電話:0983-335-272 電郵:smilelight.tec@gmail.com









取消

諮詢電話:0983-335-272 電郵:smilelight.tec@gmail.com

確定

